


Общие сведения/General Information	2
Монтаж/Installation	2
Электрические подключения/Electrical Connections	3

Обогреватель HEATER

HEATER Heating Element



Инструкция по монтажу и эксплуатации
Installation and Operation Instructions

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ/GENERAL INFORMATION

Термонагревательный элемент HEATER предназначен для поддержания рабочей температуры мотора-редуктора привода в холодное время года./HEATER heating element is used to maintain operating temperature of the gear motor in cold weather.

Таблица 1. Технические характеристики/Table 1. Specifications

№	Характеристика/Parameter	HEATER	HEATER2
1	Питающее напряжение, В/Гц/ Supply voltage, V/Hz	220-240/50,60	
2	Потребляемая мощность Heater, Вт/ Power consumption, W	110	75
3	Температура срабатывания термодатчика, °C/ Sensor response temperature, °C	-10	
4	Тип обогреваемого оборудования/ Heated equipment	Привода SLIDING, шлагбаумы BARRIER-PRO и BARRIER-PRO-RPD/SLIDING operators, BARRIER-PRO and BARRIER-PRO-RPD barriers	Шлагбаумы BARRIER-PRO и BARRIER-PRO-RPD/BARRIER-PRO and BARRIER-PRO-RPD barriers

2. МОНТАЖ/INSTALLATION

2.1. МОНТАЖ НА ПРИВОДА СЕРИИ SLIDING/INSTALLATION ON SLIDING OPERATORS

Рис./Fig. 1




Рис./Fig. 2




Рис./Fig. 3




Рис./Fig. 4






Рис./Fig. 5





2.2. МОНТАЖ НА МОТОР-РЕДУКТОР ШЛАГБАУМА BARRIER-PRO, BARRIER-PRO-RPD/ INSTALLATION ON GEAR MOTOR OF BARRIER-PRO, BARRIER-PRO-RPD BARRIER

Рис./Fig. 6



3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ELECTRICAL CONNECTIONS

Рис./Fig. 7



DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

Thank you for the purchase of a DoorHan product. We believe you will be satisfied with its quality.

For information on purchasing, distribution and servicing contact the DoorHan central office at:

120 Novaya street, bld.1, Akulovo village,
Odintsovo city, Moscow region,
Russia, 143002
Phone: +7 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.com
www.doorhan.com