
DOORHAN®

Общая информация	2
Установка	2
General information	4
Installation	4

Сигнальная лампа LAMP-PRO

Signal Lamp LAMP-PRO Series



Руководство по монтажу и эксплуатации
Operation and Installation Manual

© DoorHan, 04.2025

https://vorota.me


1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сигнальная лампа LAMP-PRO это устройство безопасности, предупреждающее о начале движения ворот и работающее в течение всего цикла их движения.

Таблица 1.1. Технические характеристики

Параметры	Значение
Питающее напряжение	12…250 В
Потребляемая мощность	3 Вт
Класс IP	54
Температура эксплуатации	-40…+50 °С

Рис. 1.1. Габаритные размеры



2. УСТАНОВКА

⚠ ВНИМАНИЕ!

Неправильная установка или использование прибора могут привести к различным травмам персонала.

Рис. 2.1





Рис. 2.2



vorota.me — интернет-магазин ворот и автоматики https://vorota.me

Сигнальную лампу можно установить двумя способами.

2.1. ПЕРВЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ

Рис. 2.1.1




Рис. 2.1.2




Рис. 2.1.3





Рис. 2.1.4



2.2. ВТОРОЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ:

Рис. 2.2.1




Рис. 2.2.2




Рис. 2.2.3





Рис. 2.2.4



Скачано с vorota.me — интернет-магазин ворот и автоматики https://vorota.me

DoorHan


1. GENERAL INFORMATION

LAMP-PRO signal lamp is designed for use as a warning device signalling about the beginning of an automatic door movement and lighting during the whole cycle of door opening or closing.

Table 1.1. Specifications

Parameters	Value
Supply voltage	12…250 V
Power consumption	3 W
IP class	54
Operating temperature	-40…+50 °C

Fig. 1.1. Overall dimensions



2. INSTALLATION

⚠ ATTENTION!
Improper installation or use of the device can lead to various injuries.

Fig. 2.1





Fig. 2.2



vorota.me — интернет-магазин ворот и автоматики https://vorota.me

There are two mounting options for LAMP-PRO lamp.

2.1. FIRST TYPE OF INSTALLATION

Fig. 2.1.1




Fig. 2.1.2




Fig. 2.1.3





Fig. 2.1.4



2.2 SECOND TYPE OF INSTALLATION

Fig. 2.2.1




Fig. 2.2.2




Fig. 2.2.3





Fig. 2.2.4



Скачано с vorota.me — интернет-магазин ворот и автоматики https://vorota.me

NOTES

vorota.me — интернет-магазин ворот и автоматики https://vorota.me

NOTES

Скачано с vorota.me — интернет-магазин ворот и автоматики https://vorota.me

DoorHan®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

Thank you for purchasing a DoorHan product.
We believe you will be satisfied with its quality.

For information on purchasing, distribution and servicing contact DoorHan central office at:

120 Novaya street, 1 bld., Akulovo village,
Odintsovo city, Moscow region,
143002, Russia
Phone: +7 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.com
www.doorhan.com

Скачано с vorota.me — интернет-магазин ворот и автоматики